

Virtuos HT-900A (Laser, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/stsw-stm32102_150.zip

Manuál:

https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0001_4-ProgramGuide-HT10_900A-V1_4_1.pdf

Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Start Configuration
((+SETF))
Zapne programování



Set All default
((+RETF))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB_COM
((+A1D))
Zapne emulaci COM portu



Appendix A
((+E5A))
Umožní načíst vlastní suffix



Znak 0
((0))
Načte znak 0



Znak D
((D))
Načte znak D



End Configuration
((+ENDF))
Uloží konfiguraci

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



<Keyboard>
((+A1A))
Zapne emulaci klávesnice



Česko
((+B2P))
Zapne české rozložení



End Configuration
((+ENDF))
Uloží konfiguraci